


EN

## Inclined Plane II (for a ball)

Adjustable angles:

The numbers 1, 2, 3 show three points where the inclined plane can be attached to the Tower to adjust the angle of the track.





FR

## Plan Incliné II (pour une balle)

Angles orientables :

Les chiffres 1, 2, 3 indiquent trois points où la pente peut être fixée à la Tour afin d'orienter l'angle de la voie.





(EN) Steep angle attachment site.  
 (FR) Site d'attache de l'angle accentué.

(EN) Intermediate angle attachment site.  
 (FR) Site d'attache de l'angle intermédiaire.

(EN) Shallow angle attachment site.  
 (FR) Site d'attache de l'angle faible.

2		2		10		3		20	
8									
39		28		5					
75				11		21			
18						4			

EN

## Inclined Plane II (for a ball)

Use the 2 pieces of blue track @ 10' 10" each.  
Do not cut the track. Leave the excess as shown.

Adjustable angles:

The numbers 1, 2, 3 show three points where the inclined plane can be attached to the tower to adjust the angle of the track.


FR

## Plan Incliné II (pour une balle)



Utilise les éléments faisant 2 @ 3.30 m chaque  
de la voie bleue. Ne coupez pas la voie.  
Laissez le surplus comme l'indique le schéma.

Angles orientables :

Les chiffres 1, 2, 3 indiquent trois points où la  
pente peut être fixée à la tour afin d'orienter  
l'angle de la voie.







- 1** EN Steep angle attachment site.

FR Site d'attache de l'angle accentué.
- 2** EN Intermediate angle attachment site.

FR Site d'attache de l'angle intermédiaire.
- 3** EN Shallow angle attachment site.

FR Site d'attache de l'angle faible.