

**ATTENZIONE:** Per evitare perdite dalle batterie - Accertarsi di inserire le batterie correttamente e di seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo. • Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) e ricaricabili (nicel-cadmio). Usare soltanto batterie dello stesso tipo o tipo equivalente, come raccomandato. • Togliere sempre le batterie quasi o completamente scariche dal prodotto, non mettere in corto circuito i terminali di alimentazione. • Inserire le batterie con la corretta polarità (+/-) come mostrato. **Suggerimenti Importanti:** Si consiglia di usare batterie alcaline AAA (LR03). • Si consiglia di non usare batterie ricaricabili. • Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle: devono essere caricate soltanto sotto la supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Mantenere i componenti privi di polvere, non immergerli e non usarli dentro l'acqua. • Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni. • Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non viene usato per un lungo periodo di tempo. **ATTENZIONE:** Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.

**CUIDADO:** Como evitar fugas das pilhas - Certifiquem-se de que introduzem as pilhas correctamente seguindo sempre as instruções do fabricante do brinquedo e das pilhas. • Nunca combinem pilhas usadas com pilhas novas ou pilhas alcalinas, padrão (carvão-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Devem ser utilizadas apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente recomendado. • Retirem sempre as baterias fracas ou esgotadas do produto; não provoquem um curto-circuito nos terminais de alimentação. • As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta (+/-), conforme mostrado. **Sugestões Importantes:** Recomendamos o uso de pilhas alcalinas AAA (LR03). • Não recomendamos o uso de pilhas recarregáveis. • Devem retirar as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de procederem à respectiva recarga; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob supervisão de adultos. • Não se deve tentar carregar pilhas não recarregáveis. • Os componentes devem ser mantidos sem pó; não se devem mergulhar nem usar com água. • Não eliminem as pilhas no fogo; estas podem ter fugas ou explodir, causando lesões. • Retirem todas as pilhas do brinquedo se este não for usado durante um longo período de tempo. **CUIDADO:** Mantém o cabelo, os dedos, a cara, e a roupa afastados de todas as peças móveis.

**OPGEPAST:** Om batterijlekkage te verhinderen - Verzeker je ervan de batterijen correct aan te brengen en volg steeds de instructies van de speelgoed- en batterijenfabrikant. • Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkaline, gewone (koolstof-zink) of heroplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Slechts batterijen van hetzelfde aanbevolen type of een equivalent type dienen gebruikt te worden. • Verwijder altijd zwakke of uitgeputte batterijen uit het product; de toevoeraansluitklemmen niet kortsluiten. • Steek de batterijen erin met de correcte polariteit (+/-) zoals afgebeeld. **Belangrijke Tips:** Alkalische AAA (LR03) batterijen worden aanbevolen. • Heroplaadbare batterijen worden niet aanbevolen. • Verwijder de heroplaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens op te laden; ze moeten uitsluitend worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. • Niet-heroplaadbare batterijen mogen niet heropgeladen worden. • Hou de bestanddelen vrij van stof; dompel ze niet of gebruik ze niet in water. • Werp de batterijen niet weg in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken. • Verwijder alle batterijen indien het speelgoed gedurende een lange periode niet zal gebruikt worden. **OPGEPAST:** Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

+Sammeln Sie alle Gebäudesätze Mario Kart™ Wii, um Ihre eigenen Schienen herzustellen!  
Raccogli tutti gli insiemi edificio di Mario Kart™ Wii per generare le vostre proprie piste!  
Colete todos os jogos do edifício de Mario Kart™ Wii para criar suas próprias trilhas!  
Verzamel alle de bouw van Mario Kart™ Wii reeksen om uw eigen sporen vte creëren!

\*MOTOR CON PILAS  
BATTERIEBETRIEBENER MOTOR  
MOTORE A PILE  
MOTOR A PILHAS  
MOTOR OP BATTERIJEN



Collect all the Mario Kart™ Wii building sets to create your own tracks!  
¡Recoja todos los sistemas del edificio de Mario Kart™ Wii para crear sus propias pistas!  
Rassemblez tous les ensembles de bâtiment de Mario Kart™ Wii pour créer vos propres voies !+

Sold separately.  
Se venden por separado.  
Vendus séparément.  
Separat erhältlich.  
Venduti separatamente.  
Vendidos separadamente.  
Afzonderlijk verkocht.

[www.knex.com/mariokartwii](http://www.knex.com/mariokartwii)

TM & © 2012 Nintendo.



**WARNING:** CHOKING HAZARD – SMALL PARTS. Not for children under 3 years.

**ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – PIEZAS PEQUEÑAS. No para niños menores de 3 años.

**ATTENTION !** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**WARNHINWEIS:** ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

**AVVERTENZA:** PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – CONTIENE PICCOLE PARTI. Non adatto per bambini al di sotto di 3 anni.

**AVISO:** PERIGO DE SUFOCAÇÃO – PEÇAS PEQUENAS. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

**WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR – KLEINE ONDERDELEN. Niet geschikt voor kinderen onder 3.

©2012 K'NEX Limited Partnership Group, P.O. Box 700, Hatfield, PA 19440-0700; [www.knex.com](http://www.knex.com); [email@knex.com](mailto:email@knex.com) 1-800-KID-KNEX (USA/EE.UU./États-Unis/Canada). Customer outside the USA/Canada contact your local distributor at [www.knex.com/distributors](http://www.knex.com/distributors). (ES) El cliente que no vive en EE.UU./Canadá se pone en contacto con el distribuidor local. Encuentre la información para el distribuidor local en [www.knex.com/distributors](http://www.knex.com/distributors). (FR) Le Service clients hors États-Unis/Canada, s'il vous plaît contacter le distributeur local. L'information de distributeur peut être trouvée à [www.knex.com/distributors](http://www.knex.com/distributors). (AU)(BE)(CL)(DE)(MX)(NL)(NZ) [www.knex.com/distributors](http://www.knex.com/distributors). (DE)(FR)(NL)(UK) [www.tomy.eu](http://www.tomy.eu) K'NEX is a registered trademark of K'NEX Limited Partnership Group. Product and colors may vary. Standard K'NEX parts made in the USA. Special components made in China. (ES) K'NEX es una marca registrada de K'NEX Limited Partnership Group. El producto y los colores pueden variar. Piezas estándar de K'NEX hechas en EE.UU. Componentes especiales hechos en China. (FR) K'NEX est une marques déposée de K'NEX Limited Partnership Group. Produits et couleurs peuvent varier. Pièces K'NEX courantes fabriqués aux États-Unis. Éléments spéciaux fabriqués en Chine.



[facebook.com/buildknex](https://www.facebook.com/buildknex)

- Identifies Genuine K'NEX Bricks.
- Identifica los ladrillos genuinos de K'NEX.
- Identifie que ce sont d'authentiques briques K'NEX.
- Identifiziert echte K'NEX-Bausteine.
- Edentifica i veri blocchi K'NEX.
- Identifica que são cubos genuínos da K'NEX.
- Identificeert K'NEX bakstenen voor.



Tomy UK Ltd.  
Totton, Hants  
SO40 3SA, England

412562.11-V1-01/12



YOSHI'S™  
**MOTORIZED!**  
WILD WING KART  
BUILDING SET™



30 pc/pza



**CAUTION:** To Avoid Battery Leakage - Be sure to insert batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.

- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown. **Important Tips:** Alkaline batteries AAA (LR03) are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- The non-rechargeable batteries must not be recharged.

• Keep the components free of dust; do not immerse or use in water.

• Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.

• Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time. **CAUTION:** Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar pérdidas en las pilas - Asegúrese de que instala

las pilas correctamente y de que siempre sigue las instrucciones del fabricante del juguete y del fabricante de las pilas.

- No mezcle pilas viejas con nuevas, ni mezcle pilas alcalinas, estándar (de carbón - cinc) o recargables (de níquel - cadmio).
- Use sólo pilas del tipo recomendado o equivalentes a éstas.
- Siempre retire las pilas muy gastadas o acabadas del producto y no permita que se formen cortocircuitos en los bornes.
- Inserte las pilas, asegurándose de que la polaridad sea la correcta (+/-), tal como se muestra.
- **Importantes Consejos:** Se recomiendan pilas alcalinas AAA (LR03).
- No se recomiendan las pilas recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de volverlas a cargar.
- Las pilas deben ser recargadas sólo bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Mantenga todos los elementos libres de polvo, no los sumerja o use en agua.
- No quemé las pilas en un fuego, ya que pueden tener pérdidas o explotar, causando lesiones.
- Retire todas las pilas del juguete si éste no va a ser usado por un largo período de tiempo.

**PRECAUCIÓN:** Guardar las manos, la cara, el pelo y la ropa lejos de todas las piezas móviles.

**ATTENTION :** Pour éviter que les piles ne fuient - Veillez à introduire les piles correctement et suivez toujours les instructions des fabricants du jouet et des piles.

- Ne mélangez pas des piles usées et des piles neuves ou des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (cadmium-nickel).
- Il est important de n'utiliser que des piles du même type ou équivalent recommandé.
- Retirez toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne faites pas court-circuiter les points d'échange.
- Introduisez les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.
- **Conseils Importants :** Des piles alcalines AAA (LR03) sont recommandées.
- Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les

faire recharger ; elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.





- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Gardez les éléments à l'abri de la poussière, ne les plongez pas dans l'eau, ne les utilisez pas dans l'eau.
- Ne jetez pas les piles dans un feu ; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
- Retirez toutes les piles si le jouet ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

**ATTENTION :** Garder les mains, le visage, les cheveux et l'habillement à partir de toutes les pièces mobiles.

**VORSICHT:** Vermeidung von auslaufenden Batterien - Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzulegen. Beachten Sie grundsätzlich die Hinweise von Spielzeug- und Batteriehersteller.

- Alte und neue Batterien sowie Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht miteinander mischen. Es sollten nur Batterien des empfohlenen oder diesem ähnlichen Typs verwendet werden.
- Fast oder völlig leere Batterien grundsätzlich aus dem Produkt entfernen; die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Beim Einlegen der Batterie auf richtige Polarität achten (+/-), wie in der Abbildung.
- Wichtige Tipps: Wir empfehlen Alkalibatterien AAA (LR03).
- Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernen. Diese dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Einwegbatterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die einzelnen Teile von Schmutz und Staub fernhalten. Nicht in Wasser tauchen und nicht im Wasser verwenden.
- Batterien nicht in offene Flammen werfen; sie könnten auslaufen oder explodieren und zu Verletzungen führen.
- Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, alle Batterien entfernen.

**VORSICHT:** Hände, Gesicht, Haar und Kleidung weg von allen beweglichen Teilen halten.



**Works with entire Mario Kart™ Wii track system!**  
 ¡Trabaja con el sistema de pista entero de Mario Kart™ Wii!  
 Travaux avec le système de voie entier de Mario Kart™ Wii!  
 Arbeitet mit dem gesamten Mario-Kart™ Wii Schienensystem!

**Impianti con l'intero sistema di pista di Mario Kart™ Wii!**  
 Trabalhos com sistema de trilha inteiro de Mario Kart™ Wii!  
 De werken met volledig het spoorstelsel van Mario Kart™ Wii!

Schienen werden separat verkauft.  
 Pista venduta esclusivamente.  
 Trilha vendida separada.  
 Afzonderlijk verkocht spoor.

Track sold separately.  
 La voie s'est vendue séparément.  
 La pista vendió por separado.

**YOSHI'S™  
 MOTORIZED!  
 WILD WING KART  
 BUILDING SET™**

